Chapitre 2. Fonction d'appel de base

Émettre un appel

Deux méthodes :

1 - **Saisir** le numéro souhaité lorsque le combiné est inactif

Appuyer sur pour ouvrir l'écran de pré numérotation

2 - **Saisir** le numéro souhaité à l'aide du clavier numérique

Si plusieurs lignes sont affectées à votre combiné comme lignes sortantes, **appuyer** sur la touche « **Line** » **ou sélectionner** la ligne souhaitée. Si aucune ligne n'est sélectionnée, le combiné utilisera la ligne sortante par défaut pour passer l'appel.

Appuyer sur **ou** pour **appeler** le numéro.

Passer un appel à partir du répertoire

Appuyer sur ▼ lorsque le combiné est inactif

Appuyer sur ▲ ou ▼ pour **sélectionner** l'entrée souhaitée, puis **appuyer** sur **ou** pour **appeler** le numéro en utilisant la ligne par défaut.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour le contact, **appuyer** sur ▲ **ou** ▼ pour **sélectionner** le numéro souhaité, puis **appuyer** de nouveau sur **ou** pour **appeler** le numéro en utilisant la ligne par défaut.